

Hochlastzeitfenster für das Jahr 2023 für die Spannungs- bzw. Umspannebene MS

auf Basis von Lastgangwerten der Ebene MS

vom: 01.09.2021

bis: 31.08.2022

	1/4-Intervall	1/4-Intervall	1/4-Intervall
	Hochlastzeit 1	Hochlastzeit 2	Hochlastzeit 3
Herbst	11:00 - 12:30	17:00 - 18:30	
Winter	9:30 - 12:45	13:30 - 13:45	16:45 - 18:45
Frühling			
Sommer			

Jahreszeiten:

Herbst 01.09.2023 - 30.11.2023

Winter 01.01.2023 - 28.02.2023 und 01.12.2023 - 31.12.2023

Frühling 01.03.2023 - 31.05.2023

Sommer 01.06.2023 - 31.08.2023